AIRIS

Preguntas frecuentes – LW105E

AIRIS

1.- No hay corriente y no enciende

2.- El grabador enciende pero no hay imagen

3.- El grabador enciende y aparece imagen pero no hay audio

4.- Las teclas del grabador no responden

5.- El mando a distancia no funciona

6.- No reproduce (no disc)

7.- Como cambiar la señal de entrada

8.- No graba

9.- Software YesDVD

1.- No hay corriente y no enciende

Debe comprobar que el cable de corriente del aparato grabador esté conectado correctamente a la red eléctrica.

Si después de realizar esta prueba sigue sin encender deberá desconectar el cable de la corriente y dejar el grabador desconectado durante unas 2 horas.

Pasado este tiempo vuelva a conectarlo.

Volver

2.- El grabador enciende pero no hay imagen

Debe comprobar las conexiones de los cables de video y también comprobar la configuración de entrada (TV/AV) del televisor.

Volver

3.- El grabador enciende y aparece imagen pero no hay audio

Debe comprobar las conexiones de los cables de video y también la configuración de entrada (TV/AV) del televisor.

Volver

4.- Las teclas del grabador no responden

Es posible que al intentar manipular la botonera frontal del grabador no se ejecute ninguna acción.

Puede ocurrir que el grabador esté afectado por un exceso o defecto de potencia u otro fenómeno anormal.

Para solucionar la incidencia debe encender y apagar el aparato varias veces, si la incidencia persiste debe desenchufar y enchufar el cable de conexión a la red eléctrica.

Volver

5.- El mando a distancia no funciona

Si intenta manipular la botonera del mando a distancia y esta no responde puede ser debido a que el mando a distancia no esté situado en el ángulo correcto hacia el sensor remoto del grabador o porque se encuentra demasiado lejos para que el sensor remoto localice la señal que emite el mando a distancia.

Debe comprobar también el nivel de carga de las pilas del mando a distancia y que estén colocadas adecuadamente.

Volver

6.- No reproduce (no disc)

Cuando intenta reproducir un CD o un DVD y aparece un fallo en la reproducción en pantalla ó aparece el mensaje “No disc” esto puede ocurrir, bien porque no haya ningún disco cargado en la bandeja o bien porque el formato del disco no sea el adecuado.

En este caso tendrá que comprobar en que formato se ha grabado siguiendo como modelo las tablas que aparecen en el manual de usuario.

También debe comprobar que el disco introducido no esté sucio ni arañado.

Si tiene activada la función de Bloqueo ó Control Parental tendrá que desactivarla o cambiar el nivel de protección que tenemos asignado, para ello consulte el manual de usuario.

Volver

7.- Como cambiar la señal de entrada

Si no aparece imagen en la pantalla del televisor aunque en el grabador se indique que se está reproduciendo el disco y las conexiones del aparato estén realizadas correctamente, puede ser debido a que la fuente de la señal de entrada no esté bien seleccionada.

La señal de entrada puede provenir de distintas fuentes, para seleccionar la fuente que desee deberá pulsar en el mando a distancia la tecla SOURCE tantas veces como sea necesario hasta que aparezca imagen en la pantalla del televisor.

Volver

8.- No graba

Debe tener en cuenta que el DVDRW AIRIS solamente puede realizar grabaciones en DVD de formato +R / +RW y no en otros por lo que debería comprobar si es este el formato de DVD en el que está intentando realizar la grabación.

También es posible que el disco que esté utilizando sea incompatible o que el grabador no lo reconozca. A continuación le indicamos un listado de los DVD's compatibles con el grabador AIRIS:

- AIRIS
- RIMAX
- MILLENIUM
- PLATINIUM
- IMATION
- BENQ

Le aconsejamos que consulte el manual de usuario en el capítulo correspondiente a grabación.

Volver

9.- Software YesDVD

Este software incluído en algunos DVD RW LW105E, es una distribución de prueba y una vez usado 4 veces hay que comprarlo a través de la página del fabricante:

https://www.yesvideo.com/recorder/activate/

Si no desea comprarlo puede desactivarlo en el menú del grabador y realizar grabaciones normales sin ese software.

Volver